

ARENAS-alcawash

Detergent alcalin lichid

- ▶ Detergent concentrat alcalin, fără fosfați
- ▶ Performanță de spălare excelentă la 30–90°C
- ▶ Previne cernirea prematură a textilelor
- ▶ Conține materii prime regenerabile pe bază vegetală
- ▶ Figurează în lista RKI în combinație cu ARENAS-oxydes



Domeniul de întrebuințare

Pentru spălarea textilelor colorate, -albe, precum și textilelor de curățat la temperaturi de 30–90° C. A nu se folosi pentru articole din lână și mătase. În combinație cu ARENAS-oxydes se recomandă pentru dezinfecția chemo-termică a tuturor textilelor, rezistente la produse alcaline și produse de albire.

Întrebuințare

Înainte de spălare, articolele textile vor fi sortate după culoare și temperaturile de spălare specificate.

Spălarea textilelor:

Dozare prin pompe de dozare

Dozajul recomandat pentru mașinile de spălat	murdării ușoare	murdării normale	murdării abundente
Duritatea apei 1 (< 1,5 mmol/L)	0,3%	0,4%	0,5%
Duritatea apei 2 (1,5–2,5 mmol/L)	0,4%	0,5%	0,6%
Duritatea apei 3 (> 2,5 mmol/L)	0,5%	0,6%	0,8%

Conectați recipientul la conexiunea pompei pentru detergent. Dozarea se face automat prin controlul programului mașinii de spălat. Consum: 9,0–15,0 ml/kg rufe.



Aviz

Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fișei tehnice, nu pot fi reclamate. Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1! De la furnizorul local de apă, obțineți gradul de duritate a apei.

Compoziție (conform 648/2004/CE)

Tenside neionice 15–30%, tenside amfotere 5–15%, săpun < 5%, substanțe alcaline, agenți optice de albire, odoranți.
Valoare-pH (concentrat): > 13,5 Valoare-pH (soluție de întrebuințare): ca. 11

Etichetare

Etichetare (în concentrat): GHS05, Pericol. H290 Poate fi corosiv pentru metale. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. Conține: Potassium Hydroxide (INC1)

Număr articol	Unitate de ambalare (UA)	Număr UA / paletă
j652810	10 L canistră	60
j652821	20 L canistră	36